

Cihaz (?leri Düzey)

Bu sayfa modülün **CİHAZ (İLERİ DÜZEY)** grubundaki beş ekranı anlatır. Bunlar cihazın çekirdek ağ yapılandırmasına dokunur; günlük işletme için gerekmez, sorun giderirken ve kurulum doğrularken kullanılır.

“ **Uyarı:** Bu ekranlarda yaptığınız değişiklikler anında cihaza uygulanır ve **geri alınamaz**. Emin değilseniz değiştirmeyin.

**MikroTik**
MIKROTİK YÖNETİMİ

UludağKebap
78.188.17.132

DURUM

- Genel Bakış
- Kayıtlar
- Cihazlarım

MISAFİR AĞI

- Kurulum
- Misafir Wi-Fi
- Useroam Bağlantısı
- Hız Sınırları
- IP Dağıtımı

CİHAZ (İLERİ DÜZEY)

- Bağlantı Noktaları
- IP ve Yönlendirme
- Güvenlik Duvarı**
- VPN
- Cihaz Kullanıcıları
- Yedekleme

Cihaza dön

Güvenlik Duvarı

Cihazın trafiği hangi kurallarla geçirdiği veya engellediği. Otomatik oluşan kurallar değiştirilemez; Useroam etiketli kurallar misafir Wi-Fi ve 5651 loglaması için gereklidir.

Kurallar

Cihazı ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Yönlendirme (NAT)

Cihazı ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Adres Listeleri

Cihazı ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

1. Bağlantı Noktaları?

Cihazın portları ve kablosuz arayüzleri: hangisi çalışıyor, üzerinden ne kadar veri geçmiş.

Üstteki **Bu Cihazın Bağlantıları** kutusu iki soruyu yanıtlar: **internet çıkışı** hangi arayüzde ve **misafir ağı** hangi arayüzde. Cihaz okunamıyorsa ikisi de *belirlenemedi* görünür. Kurulum sihirbazını çalıştırmadan önce buraya bakmak, doğru arayüzü seçmenizi kolaylaştırır.

2. IP ve Yönlendirme

Cihazın IP adresleri, internete çıkış yolu ve DNS ayarları. Üç bölüm vardır: **IP Adresleri**, **Yönlendirme Tablosu** ve **DNS Ayarı**.

3. Güvenlik Duvar?

Cihazın trafiği hangi kurallarla geçirdiğini veya engellediğini gösterir. Üç bölüm: **Kurallar**, **Yönlendirme (NAT)** ve **Adres Listeleri**.

“ **Dokunulmaması gerekenler:** Otomatik oluşan kurallar değiştirilemez. **Useroam etiketli kurallar misafir Wi-Fi ve 5651 loglaması için gereklidir** — bunları kaldırmak yasal loglamayı bozar.

4. VPN

Uzaktan güvenli bağlantı ayarları: **WireGuard**, **IPsec** ve **PPP hesapları**.

WireGuard cihazınızda zaten gömülü gelir; yalnızca tanımlanması gerekir. **VPN'i kur** düğmesi arayüzü, adresi ve gerekli güvenlik duvarı iznini **tek seferde** oluşturur. Altındaki bölümler **WireGuard Arayüzleri**, **WireGuard Eşleri**, **PPP Hesapları** ve **IPsec Eşleri**'ni listeler.

5. Cihaz Kullanıcıları?

Cihazın **kendi yönetim hesapları** — **Yönetim Hesapları** ve **Yetki Grupları** olarak listelenir. Misafir Wi-Fi kullanıcıları burada değil, **Misafir Wi-Fi** bölümündedir.

Buradan deęiřiklik yapılamaz. Useroam'un cihazdaki API hesabı, kullanıcı yönetimi yetkisine sahip deęildir. Bu **bilinçli bir güvenlik sınırır**: panel ele geçse bile cihazın yönetim hesapları deęiřtirilemez. Deęiřiklik gerekiyorsa cihaza doğrudan bağlanmanız gerekir.

“ **İlgili sayfalar: MikroTik Yönetimi → Kurulum Sihirbazı, Hız Sınırları ve IP Dağıtımı.**

Revizyon #3

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:13:35 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:17:19 güncellendi