

Hız Sınırları ve IP Dağıtım

Bu sayfa misafir ağı'nın iki teknik ekranını anlatır: bant genişliğini bölüştüren **Hız Sınırları** ve adres dağıtımını gösteren **IP Dağıtım**.

⚠ **Uyarı:** Her iki ekranda yaptığınız değişiklikler anında cihaza uygulanır ve geri alınamaz.

1. Hız Sınırları

🔗 Nasıl açarım? MikroTik Yönetimi → MİSAFİR AĞI → Hız Sınırları.

**MikroTik**
MIKROTİK YÖNETİMİ

UludağKebap
78.188.17.132

DURUM

- Genel Bakış
- Kayıtlar
- Cihazlarım

MİSAFİR AĞI

- Kurulum
- Misafir Wi-Fi
- Useroam Bağlantısı
- Hız Sınırları**
- IP Dağıtım

CİHAZ (İLERİ DÜZEY)

- Bağlantı Noktaları
- IP ve Yönlendirme
- Güvenlik Duvarı
- VPN
- Cihaz Kullanıcıları
- Yedekleme

Cihazaya dön

Hız Sınırları

Kullanıcı veya ağ başına indirme ve yükleme hız sınırları.

⚠ Bu ekranda yaptığınız değişiklikler anında cihaza uygulanır ve geri alınamaz. Emin değilseniz değiştirmeyin.

Basit Sınırlar

❗ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Ağaç Sınırlar

❗ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Kullanıcı veya ağ başına indirme ve yükleme hız sınırlarını tutar. İki bölüm vardır:

- **Basit Sınırlar:** Tek bir hedefe doğrudan uygulanan sınırlar. Günlük kullanımın tamamı buradan karşılanır.
- **Ağaç Sınırlar:** Hiyerarşik sınırlar — toplam bant genişliğini gruplar arasında paylaşdırmak için kullanılır.

Tek bir cihaza veya tüm misafir ağına hızlıca sınır koymak için **Genel Bakış** ekranındaki *Hız sınırı* koy kutusunu da kullanabilirsiniz.

2. IP Dağıtım?

“ Nasıl açarım? MikroTik Yönetimi → MİSAFİR AĞI → IP Dağıtımı.

Cihaz, ağıdaki bilgisayar ve telefonlara otomatik IP dağıtır (DHCP). Bu ekran **kimin hangi IP adresini aldığını** gösterir. Üç bölümden oluşur:

- **IP Havuzları:** Dağıtılacak adres aralıkları. Kurulum sihirbazı bu aralığı misafir ağ geçidi adresinden otomatik türetir.
- **Dağıtım Sunucuları:** Hangi arayüzde hangi havuzun dağıtıldığı.
- **Bağlı Cihazlar:** O anda adres almış cihazlar.

Bir cihazın hep aynı adreste kalmasını istiyorsanız **Genel Bakış** ekranındaki *Bir cihaza sabit IP ver* kutusunu kullanın.

“İlgili sayfalar: MikroTik Yönetimi → Genel Bakış, Cihaz (İleri Düzey).

Revizyon #3

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:13:32 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:17:18 güncellendi