

Cihazlar?m ve Kay?tlar

Bu sayfa iki durum ekranını anlatır: birden fazla cihazı tek listede gördüğünüz **Cihazlarım** ve sorun araştırırken bakılan **Kayıtlar**.

1. Cihazlar?m

“ Nasıl açarım? MikroTik Yönetimi → DURUM → Cihazlarım.



MikroTik

MİKROTİK YÖNETİMİ

UludagKebap

78.188.17.132

DURUM

Genel Bakış

Kayıtlar

Cihazlarım

MISAFİR AĞI

Kurulum

Misafir Wi-Fi

Useroam Bağlantısı

Hız Sınırları

IP Dağıtım

CİHAZ (İLERİ DÜZEY)

Bağlantı Noktaları

IP ve Yönlendirme

Güvenlik Duvarı

VPN

Cihaz Kullanıcıları

Yedekleme

Cihaza dön

Cihazlarım

Size tanımlı tüm MikroTik cihazlarının tek ekranda özeti.

MikroTik Cihazlarınız

size tanımlı tüm MikroTik cihazları

Bu listede ara

6 kayıt

CİHAZ	ADRES	DURUM	ROUTEROS	KESİNTİSİZ	İŞLEMCI
747240170364	178.159.35.176	bağlanmadı	—	—	—
314314890652	31.141.252.121	bağlanmadı	—	—	—
197679803604	31.223.16.66	çevrimiçi	7.23.3 (stable)	3 saat 57 dakika	%2
116065891085	78.188.17.132	ulaşılamıyor	—	—	—
561253971351	151.250.232.68	ulaşılamıyor	—	—	—
990000000002	10.255.255.2	ulaşılamıyor	—	—	—

①

Bağlanmadı yazan cihazlar için henüz bağlantı bilgisi girilmemiştir; cihaz sayfasından bağlantı kurabilirsiniz.

Size tanımlı tüm MikroTik cihazlarının özetidir. Tablo sütunları:

- **Cihaz:** Cihaz numarası. Üzerinde çalıştığınız cihazın yanında "*şu an bu cihazdasınız*" yazar.
- **Adres:** Cihazın IP adresi.
- **Durum:** Üç değer alır — *çevrimiçi* (bağlantı kurulmuş ve çalışıyor), *ulaşılamıyor* (bağlantı bilgisi var ama cihaza erişilemiyor), *bağlanmadı* (henüz bağlantı bilgisi girilmemiştir).
- **RouterOS:** Cihazdaki yazılım sürümü (ör. 7.23.3 (*stable*)).
- **Kesintisiz:** Cihazın ne kadardır açık olduğu.
- **İşlemci:** Anlık işlemci kullanımı.

“ **"Bağlanmadı" ne demek?** O cihaz için henüz bağlantı bilgisi girilmemiştir. Cihazın kendi sayfasından bağlantıyı kurabilirsiniz.

2. Kayıtlar

“ **Nasıl açarım?** MikroTik Yönetimi → DURUM → Kayıtlar.

Cihazın kendi olay kayıtlarını gösterir. Bir sorunu araştırırken ilk bakılacak yer burasıdır: **Son Olaylar** listesi cihazın ne yaptığını zaman sırasıyla verir.

Cihaza erişilemiyorsa liste yerine "*Cihaza ulaşılamıyor*" uyarısı görünür.

“ **İlgili sayfalar:** MikroTik Yönetimi → Genel Bakış, Kurulum Sihirbazı.

Revizyon #3

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:13:22 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:17:16 güncellendi